

## Ohje työmaalle elementtisaunan vastaanottoon

1. Saunapaketit nostetaan oikeaan asuntoon mahdollisimman lähelle saunan asennuspaikkaa.
2. Saunan seinälinjat on merkattu kattoon, merkit runko- tai levypintaan.
3. Saunan asennuspaikka on siivottu ja lattiat piikattu valujätteistä puhtaaksi. Saunan asennus vaatii vapaata tilaa saunan ympärillä n. 1 m joka suuntaan. Jos sauna asennetaan madallettuun onteloon, putket ja verkot asennetaan vasta sauna-asennuksen jälkeen, eli kolo on tyhjä. Saunan taakse jäävät elementtisaumat ja sähköpisteet ovat valmiiksi tehtyinä.
4. Saunan päälle tuleva LVIS tekniikka on tehty valmiiksi. Ilmastointi, joka liittyy saunaan, päättyy suoraan putkeen. Putki liitetään sauna-asennuksen jälkeen käyrällä ja liitosmuhvilla saunan katossa olevaan läpivientinatsaan. Saunan päällä olevan tekniikan ja lattian välissä on oltava vapaata tilaa 2450mm, joka ulottuu 1m:n matkalle saunan ympärillä.
5. Jos saunaelementissä ovat kiuasrasia tai valaisimen lähtönysät jäävät saunan ja kovan seinän väliin on sähkövetoja varten sauna-asentajalle varattava TAM 20mm taipuisaa putkea. Sauna-asentaja liittää putket rasioihin ja vetää putket saunan katolle sähköasentajaa varten. Jos saunan takana on sähkönousuja, on ne tehtävä ja palosuojattava ennen saunan asennusta.
6. Saunan ikkunat on asennettu ja tiivistetty.
7. Saunasta tulevia pakkausjätteitä varten on kerrokseen varattava sulo tms.